

穴埋め速乾

ANAUME
SOKKAN



穴埋め速乾の特長

1 従業員の皆様で簡単補修！

2 30分で施工可能！

3 強靭で長持ち！

4 1時間で歩行可能！ ※20°Cの場合

フォークリフトなど重量物の通行が可能

コンクリート面の部分補修に最適！

施工前



施工後



アスファルトの部分補修に最適！

施工前



施工後



フォークリフトが通過しても大丈夫！



穴埋め速乾のセット内容



施工に必要な道具もセットに入っています！

樹脂液 ···· 0.5kg × 2缶 ビニル手袋 ···· 2双

骨材 ···· 2.5kg × 2袋 コテ ···· 1個

※樹脂液0.5kgと骨材2.5kgで1セットになります。

※セメント色とアスファルト色があります。

穴埋め速乾 施工方法



適合上塗り材 (記載の上塗り材は穴埋め速乾施工後、直接塗装が可能です。)

コンクリート下地の場合 ……ボウジンテックス #2000、#5000U、エポワイド、Uワイド

アスファルト下地の場合 …… ボウジンテックス #5400、#5500N、水系#300、水系サーモ

※その他の上塗り材も、穴埋め速乾の上にボウジンテックス強化シーラーを塗装することで、使用可能です。

※穴埋め速乾の施工部以外は、下地基材に応じた塗装仕様を選定してください。

使用上の注意事項

1. 樹脂液は使用前に缶をよく振ってください。振らずに使用すると、硬化不良の原因になります。
 2. 骨材袋に樹脂液を投入した後、可使時間は10~15分ですので、混練後すみやかに仕上げてください。
 3. 樹脂液と骨材の混ぜ合わせは、補修箇所の素地調整が全て終了してから行なってください。
 4. 樹脂液と骨材は小分けして使用しないでください。硬化不良の原因になります。
 5. 粘度調整のために水やシンナー等を混ぜないでください。
 6. 施工後は硬化するまで補修箇所を通行しないよう、バリケード等で止めてください。
また硬化前は水や油等が掛からないようにしてください。
 7. 施工後は速やかに塗装用具に付着した材料をウエスまたは有機溶剤にて除去してください。
(短時間で材料が硬化するため、次回の施工に使えなくなります)
 8. 穴埋め速乾は、樹脂液と骨材のセットでご使用ください。
各々で他の用途への転用は安全上絶対に行わないでください。
 9. 樹脂液と骨材を混合して残ったものは、水を張った容器で硬化させてください。
発熱による火傷のおそれがあります。

10. 材料は可燃性のため火気厳禁で、30°C以下の日陰に保管してください。

11. 製品の安全に関する詳細な内容につきましては、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。

注意事項

1. 材料には労働安全衛生法の第2種に該当するスチレンが含まれるため換気に入十分注意して、吸引防止のために有機溶剤用防毒マスクや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
 2. 取り扱い後は、うがいおよび手洗いを充分行ってください。
 3. 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼して、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。
 4. 蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にして、必要に応じて医師の診察を受けてください。
 5. 材料が皮膚に付着した場合は、水および石鹼を使用して充分洗い落としてください。
 6. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分に注意ください。
 7. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。